



Preparazione di un masterizzatore DVD (CU-VD50)

1 Collegare il cavo USB e l'adattatore CA.




- ① Collegare l'adattatore CA alla unità.
 - ② Collegare l'adattatore CA del masterizzatore DVD.
 - ③ Collegare il cavo USB in dotazione con il masterizzatore DVD.
- Leggere anche il manuale delle istruzioni del masterizzatore DVD.

2 Accendere il masterizzatore DVD e inserire un disco nuovo.



- ① Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità.
- ② Premere il pulsante di apertura del cassetto per aprire il cassetto del disco.
- ③ Estrarre completamente il cassetto e caricare un nuovo disco in modo adeguato.
- ④ Premere con decisione il cassetto del disco fino a che non scatta in posizione.

3 Aprire il monitor LCD.



- Appare il menu CREA DVD.
- Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu CREA DVD.

AVVERTENZA:

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si collegano i dispositivi. In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o malfunzionamenti.

NOTA:

- Quando l'unità è collegata alla presente unità, tutti i pulsanti sul masterizzatore DVD CU-VD50, eccetto il pulsante di accensione e di apertura del cassetto del disco, non funzioneranno.