


LUMINOSITÀ MONITOR

Imposta la luminosità del monitor LCD.

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.




- 2 Selezionare "VISUALIZ. IMPOSTAZ." e toccare .



- 3 Selezionare "LUMINOSITÀ MONITOR" e toccare .



- 4 Regolare la luminosità del monitor.



- Farlo scorrere verso l'alto per aumentare la luminosità.
- Farlo scorrere verso il basso per diminuire la luminosità.
- Dopo aver impostato, toccare .