

REG. CONTINUA


Questa funzione consente di effettuare registrazioni video in modo continuo, senza perdere alcun fotogramma, anche quando si raggiunge la capacità massima del supporto, proseguendo automaticamente la registrazione su un altro supporto. È anche possibile fondere più scene su uno dei supporti una volta terminata la registrazione.

Impostazione	Dettagli
OFF	Non passa automaticamente da un supporto di registrazione all'altro.
ON	Passa automaticamente da un supporto di registrazione all'altro.


- I video senza interruzioni registrati su due supporti separati possono essere combinati in un unico video.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.



2 Toccare **PREMERE** per visualizzare il menu.



3 Selezionare "REG. CONTINUA" e toccare **OK**.



4 Selezionare "ON" e toccare **OK**.



Avvertenza

- Non è possibile effettuare il passaggio automatico da un supporto all'altro quando si utilizza una scheda di memoria protetta, un supporto non formattato o un supporto non compatibile.
- La funzione non è utilizzabile se sul secondo supporto è disponibile meno di 1 minuto di tempo per la registrazione.
- Non è possibile effettuare la registrazione quando è visualizzata l'icona [SEAMLESS_NO] di disabilitazione della registrazione senza interruzioni.

NOTA:

- La registrazione senza interruzioni consente all'unità di passare automaticamente a un altro supporto se il supporto di destinazione per la registrazione non è disponibile o se il tempo rimanente su di esso è inferiore a 1 secondo.
- Al termine di una registrazione la funzione viene automaticamente disattivata. Combinare le scene registrate o eliminare le informazioni sulla combinazione di scene per riattivarla.