
IL DISCO DVD-R È STATO GIÀ UTILIZZATO

Sostituire il disco con uno non utilizzato.