

In caso contrario l'immagine potrebbe risultare offuscata.


Scatti ravvicinati

È possibile scattare dei primi piani di un soggetto utilizzando la funzione tele macro.



* L'immagine è solo un'impressione.

1 Toccare per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "TELE MACRO" e toccare .



4 Selezionare "ON" e toccare .



Impostazione	Dettagli
OFF	Permette di scattare primi piani fino a 1 m con il teleobiettivo (T). Permette di scattare primi piani fino a 5 cm con il grandangolo (W).
ON	Permette di scattare primi piani fino a 60 cm con il teleobiettivo (T). (GZ-HM310/GZ-HM300) Permette di scattare primi piani fino a 50 cm con il teleobiettivo (T). (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) Permette di scattare primi piani fino a 5 cm con il grandangolo (W).

Avvertenza	
• Quando non si stanno riprendendo dei primi piani, impostare "TELE MACRO" su OFF.	