



Rimozione della protezione da tutti i file

Rimuove la protezione da tutti i file.


- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.



- 2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



- 3 Toccare  per visualizzare il menu.



- 4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



- 5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare .



- 6 Selezionare "ANNULLA TUTTI" e toccare .



- 7 Selezionare "Sì" e toccare .



- Dopo aver impostato, toccare .