


## Formattazione dell'unità disco rigido esterna USB

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



2 Selezionare "FORMATTA" e toccare **OK**.



3 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



• Dopo la formattazione, toccare **OK**.