

IMPOSTAZ. PREDEFIN.

Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



- 3 Selezionare "IMPOSTAZ. PREDEFIN." e toccare .

- 4 Selezionare "Sì" e toccare .



- Tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti.