



Aggiunta titoli alle sequenze di riproduzione (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Aggiungere un titolo alla sequenza di riproduzione creata.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video.



3 Toccare per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA LISTA RIPR." e toccare .



5 Selezionare "IMPOSTA TITOLO" e toccare .



6 Selezionare la sequenza di riproduzione desiderata e toccare .



• Toccare "VERIF." per controllare il contenuto della sequenza di riproduzione selezionata.

7 Selezionare un titolo e toccare .



• Toccare "VERIF." per controllare il titolo.

- Per cancellare il titolo, selezionare " NO TITOLO ".
- Dopo aver impostato, toccare .
- Per uscire dalla schermata, toccare .