

SUPPORTO REG. IMMAG. (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.

Impostazione	Dettagli
MEMORIA INTERNA	Registra fermi immagine sulla memoria integrata della presente unità.
SCHEDA SD	Registra fermi immagine sulla scheda SD.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "SUPPORTO REG. IMMAG." e toccare .

