


## Registrazione manuale

È possibile regolare impostazioni quali la luminosità utilizzando la modalità manuale.


La registrazione manuale può essere impostata per le modalità video e fermo immagine.

**1** Selezionare la modalità video o fermo immagine.




- Appare l'icona della modalità video o fermo immagine.

**2** Selezionare la modalità di registrazione manuale.



- La modalità passa da Automatica a Manuale a ogni tocco.

**3** Iniziare la registrazione.



- Premere di nuovo per interrompere.

**NOTA:** \_\_\_\_\_

- Le impostazioni manuali vengono visualizzate solo in modalità manuale.

## Menu registrazione manuale

È possibile impostare le seguenti voci.

Nome	Descrizione
SELEZIONE SCENA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile effettuare facilmente registrazioni che si adattano alle condizioni di ripresa.</li> </ul>
FOCUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare la messa a fuoco manuale se il soggetto non viene messo a fuoco automaticamente.</li> </ul>
AIUTO MESSA A FUOCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzarlo per regolare in modo più preciso la focalizzazione.</li> </ul>
REGOLA LUMINOSITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile regolare la luminosità complessiva dello schermo.</li> <li>• Utilizzare questa funzione quando si registra in un luogo buio o luminoso.</li> </ul>
VELOCITÀ OTTURATORE (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile regolare la velocità dell'otturatore.</li> <li>• Utilizzare questa funzione quando si riprende un soggetto in rapido movimento o per accentuarne il movimento.</li> </ul>
BILANCIAMENTO BIANCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile regolare il colore complessivo dello schermo.</li> <li>• Utilizzare questa funzione quando il colore dello schermo è differente da quello reale.</li> </ul>
COMP. CONTROLUCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione.</li> <li>• Utilizzare questa funzione quando si riprende in controluce.</li> </ul>
AREA DI FOTOMETRIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile impostare la luminosità di una determinata area come predefinita.</li> </ul>
EFFETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile scattare immagini che assomigliano a vecchie fotografie o a film in bianco e nero.</li> </ul>
TELE MACRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare questa funzione per scattare primi piani (macro) del soggetto.</li> </ul>