

**FINALIZZ. AUTOMATICA (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)**

Imposta il disco creato in modo tale che possa essere riprodotto su un masterizzatore DVD.


Impostazione	Dettagli
OFF	Rende registrabili i dischi creati (non riproducibili su dispositivi diversi dalla presente unità).
ON	Finalizza i dischi creati in modo che possano essere riprodotti su un masterizzatore DVD.

**NOTA:**

- I dischi DVD-Video vengono finalizzati automaticamente a seconda dell'impostazione.

**Visualizzazione della voce**

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



- 3 Selezionare "FINALIZZ. AUTOMATICA" e toccare .