

USCITA HDMI

Imposta la definizione dell'uscita video dal connettore mini HDMI.


Impostazione	Dettagli
AUTO 1	Solitamente si consiglia di selezionare "AUTO 1".
AUTO 2	Selezionarlo quando il video non viene trasmesso correttamente in "AUTO 1".
576p	Selezionarlo quando il video non viene trasmesso correttamente in "AUTO 2".

NOTA:

- "1080P" verrà visualizzato sul monitor LCD se si collega un televisore compatibile con 1080p alla presente unità in modalità riproduzione.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "IMPOST. DI CONNESS." e toccare .



- 3 Selezionare "USCITA HDMI" e toccare .

