


SELEZ. SLOT VIDEO (GZ-HM310/GZ-HM300)

Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di video.

Impostazione	Dettagli
SLOT A	Registra video sulla scheda SD nello slot A.
SLOT B	Registra video sulla scheda SD nello slot B.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "SELEZ. SLOT VIDEO" e toccare .

