

Creazione di sequenze di riproduzione dai video registrati

Un elenco creato selezionando i vostri video preferiti tra quelli registrati viene chiamato sequenza di riproduzione.

Creando una sequenza di riproduzione, è possibile riprodurre solo i video preferiti nell'ordine desiderato.

Il file video originale rimane anche quando viene associato ad una sequenza di riproduzione.

- Come creare una nuova sequenza di riproduzione
- Come modificare o cancellare una sequenza di riproduzione creata

NOTA:

- Quando un file video viene eliminato o spostato, lo stesso file verrà rimosso anche dalla sequenza di riproduzione.
 - La sequenza di riproduzione non viene modificata quando un file video è suddiviso.
Tuttavia, se uno qualsiasi dei file video suddivisi viene eliminato o spostato, il file originale verrà rimosso dalla sequenza di riproduzione.
 - È possibile creare un massimo di 99 sequenze di riproduzione.
-