

QUALITÀ VIDEO

Imposta la qualità video.


Impostazione	Dettagli
UXP	Permette di registrare nella qualità immagini migliore. <ul style="list-style-type: none"> • Valido solo per i BD. Per salvare su DVD è necessario ricodificare i video in modalità XP utilizzando il software in dotazione.
XP	Permette di registrare con un'elevata qualità per le immagini.
SP	Permette di registrare con una qualità standard per le immagini.
EP	Permette lunghe registrazioni.

NOTA:

- Impostare sulla modalità UXP o XP quando si registrano scene con movimenti rapidi oppure scene con cambiamenti estremi di luminosità per evitare disturbi.
- Utilizzare un masterizzatore BD per salvare i video registrati in modalità UXP.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.



2 Toccare  per visualizzare il menu.



3 Selezionare "QUALITÀ VIDEO" e toccare .

