


VISUALIZZAZIONE SU TV

Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore.

Impostazione	Dettagli
OFF	Non visualizza le icone e la data/ora sullo televisore.
ON	Visualizza le icone e la data/ora sul televisore.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "IMPOST. DI CONNESS." e toccare .



- 3 Selezionare "VISUALIZZAZIONE SU TV" e toccare .

