


## Inserire il coperchio della lente (GZ-HM310/ GZ-HM300)

Per proteggere la lente, inserire il coperchio della lente in dotazione come mostrato nella figura.



AVVERTENZA:

- Assicurarsi di non smarrire il coperchio della lente.