
Le immagini vengono proiettate verticalmente sul televisore.

Impostare "USCITA VIDEO" nel menu delle impostazioni di connessione su "4:3".

Regolare lo schermo del televisore di conseguenza.