


Een USB externe harde schijf voorbereiden

1 Sluit via USB aan op een externe harde schijf.

- Schakel alle apparaten uit.




- ① Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- ② Sluit de lichtnetadapter van de USB externe harde schijf aan.
- ③ Sluit de USB-kabel van de USB externe harde schijf aan.

- De USB-kabel die is geleverd bij dit apparaat kan niet worden gebruikt.

2 Open het LCD-scherm.

- Schakel na de aansluiting eerst dit apparaat in en daarna de USB externe harde schijf in.



- Het menu "RESERVEKOPIE VIDEO"/"RESERVEKOPIE FOTO" verschijnt.
- Terwijl de USB-kabel is aangesloten wordt het menu "RESERVEKOPIE VIDEO"/"RESERVEKOPIE FOTO" weergegeven.