
De beelden verschijnen niet op de TV zoals het moet.

Trek de kabel uit en verbind deze opnieuw.

Schakel dit apparaat uit en en schakel deze terug in.

Controleer bij aansluiting via de onderdeel-connector of de instelling van "COMPONENT-OUTPUT" in het menu verbindinginstellingen geschikt is voor de aangesloten TV. (Standaard ingesteld op "1080i")