



Video's samenvoegen die zijn opgenomen met ononderbroken opnamen

Video's die worden opgenomen op twee aparte media terwijl "NAADLOZE OPNAME" is ingeschakeld in het video-opnamemenu, kunnen worden samengevoegd in één enkele video.


1 Selecteer de weergavestand.



2 Selecteer de videostand.



3 Druk op om het menu te zien.



4 Selecteer "CONTR NAADL OPNAME" en druk op .



5 Selecteer "SCENES COMBINEREN" en druk op .



- Deze eenheid start een zoekopdracht om ononderbroken video's te detecteren.
Video's kunnen niet samengevoegd worden als er geen ononderbroken video's worden gevonden.

6 Selecteer "JA" en druk op .

7 Selecteer het medium waarop de samengevoegde video moet worden opgeslagen en raak aan.



8 Selecteer "JA" en druk op .



- Het samenvoegen van de video's wordt gestart.
- Raak als de video's samengevoegd zijn aan.

OPMERKING:

- De scène en de scènesamenvoegingsgegevens van het medium dat niet geselecteerd is als het medium waarop het samengevoegde bestand is opgeslagen, mag gewist worden.
- Scènes van ononderbroken opnamen kunnen niet langer worden samengevoegd als de bestanden verdeeld, gewist, bijgewerkt of verplaatst zijn.

Ononderbroken video-opname opnieuw inschakelen

Om de ononderbroken opname opnieuw te starten nadat de vorige sessie voltooid is, moeten ononderbroken video's worden samengevoegd, of moeten de samenvoegingsgegevens van de ononderbroken video's worden gewist.

Selecteer "WIS INFO SCENECOMBIN" in stap 5 om de samenvoegingsgegevens van ononderbroken video's te wissen. Selecteer "WIS INFO SCENECOMBIN" in de respectieve media om de samenvoegingsgegevens van ononderbroken video's te wissen. De pictogrammen worden verwijderd van de bestanden.