

NAADLOZE OPNAME


Met deze functie is een doorlopende video-opname mogelijk wanneer het maximale vermogen van het opnamemedium is bereikt. De opname wordt voortgezet zonder beeldverlies door een automatische overschakeling van de opname op een ander medium. De scènes kunnen ook samengevoegd worden op één van de media zodra de opname is voltooid.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Schakelt opnamemedium niet automatisch.
AAN	Schakelt opnamemedium automatisch.


- Ononderbroken video's die zijn opgenomen op twee aparte media kunnen in één enkele video samengevoegd worden.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de videostand.



- 2 Druk op om het menu te zien.



- 3 Selecteer "NAADLOZE OPNAME" en druk op .



- 4 Selecteer "AAN" en druk op .



Waarschuwing

- De automatische overschakeling van media kan niet worden uitgevoerd als gebruik wordt gemaakt van een geheugenkaart met schrijfbeveiliging, een ongeformatteerd medium of een incompatibel medium.
- De functie werkt niet als er minder dan 1 minuut resterende opnametijd is op het andere medium.
- De opname kan niet worden gemaakt als het pictogram van de uitschakeling van de ononderbroken opname[SEAMLESS_NO] wordt weergegeven.

OPMERKING:

- Met de ononderbroken opname kan automatisch worden overgeschakeld op een ander medium als het beoogde medium voor de opname onbeschikbaar is of als er minder dan 1 seconde resterende opnametijd is op dit medium.
- Zodra een ononderbroken opname voltooid is, wordt de functie automatisch uitgeschakeld. De opgenomen scènes samenvoegen of de scènesamenvoegingsgegevens wissen om de functie opnieuw te activeren.