

Video's opnemen op disks

De bestanden die werden geordend met behulp van de gebruikerslijst kopiëren naar DVD's.

GZ-HM310/GZ-HM300

U kunt met de bijgeleverde applicatiesoftware alleen AVCHD-disks creëren.

Om DVD-Video-disks te maken, zie "Bestanden dubben naar een DVD-recorder of videorecorder" pag. 0


Met de optionele applicatiesoftware kunt u DVD-Video- en BD-disks maken op een computer.

Download de optionale software hier


http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

1 Plaats een nieuwe disk in het dvd-station van de pc waarmee opnemen kunnen worden gemaakt.


2 Selecteer de gewenste gebruikerslijst.



3 Selecteer het disktype (alleen GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330).




4 Selecteer de methode voor de selectie van bestanden.



• Als u "Selecteer alle weergegeven bestanden" selecteert, worden alleen de weergegeven video's gekopieerd naar de disk.
Ga door naar stap 6.

• Ga als u "Selecteer individuele bestanden" selecteert door naar stap 5.

5 (Als "Selecteer individuele bestanden" is geselecteerd) Selecteer de bestanden die moeten worden gekopieerd naar de disk in de juiste volgorde.



6 Stel het bovenste menu van de disk in.



• Stel de achtergrond van de titel en het menu in.


7 Het kopiëren naar de disk wordt gestart.



• Klik na het kopiëren op "OK".

OPMERKING:

- De volgende disktypen kunnen worden gebruikt op de bijgeleverde software Everio MediaBrowser.
 - DVD-R
 - DVD-R DL
 - DVD-RW
 - DVD+R
 - DVD+R DL
 - DVD+RW
 - BD (alleen GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- Everio MediaBrowser ondersteunt 3 diskformaten:
 - AVCHD
 - DVD-Video (alleen GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
 - BD (alleen GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- Als u video's kopieert die zijn opgenomen in de UXP-opnamemodus om een AVCHD-disk te maken, moeten de video's worden geconverteerd naar de XP-opnamemodus voor ze worden gekopieerd. Daarom kan dit langer duren dan het kopiëren van video's die zijn opgenomen in andere modi.
- Gebruik de Everio MediaBrowser-speler om de disk af te spelen. Zie het helpbestand van de bijgeleverde Everio MediaBrowser-software voor de bediening.
- Selecteer om het helpbestand van Everio MediaBrowser te bekijken "Help" in de menubalk van Everio MediaBrowser of druk op F1 op het toetsenbord.



- Als u problemen ondervindt met de bijgeleverde software Everio MediaBrowser, gelieve dan het "Pixela Gebruikersondersteuning-centrum" te raadplegen.
-