

Disks maken met een BD/DVD-writer (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

U kunt de opgenomen bestanden kopiëren naar disks met een optionele BD/DVD-writer.

Compatibele BD/DVD-writers

Productnaam	Beschrijving
DVD-writer • CU-VD3	• Hiermee kunt u de beelden die werden opgenomen op dit apparaat kopiëren naar een DVD zonder gebruik te maken van een PC.
DVD-writer • CU-VD50	• Maakt DVD's en werkt als een extern DVD-station als het is aangesloten op een PC. Gemaakte DVD's kunnen ook worden afgespeeld, door de CU-VD50 aan te sluiten op een TV.
BD-writer • LG Model nr. BE06LU10	• Hiermee kunt u de beelden die werden opgenomen op dit apparaat kopiëren naar een BD zonder gebruik te maken van een PC.

Disks maken met een BD/DVD-writer

■ Een BD/DVD-writer voorbereiden

■ Kopiëren naar BD/DVD

■ Andere bewerkingen

OPMERKING:

- De opneembare tijd op de BD/DVD varieert afhankelijk van de opnamewijze.