



Een afspeellijst met titel maken (GZ-HM335/ GZ-HM334/GZ-HM330)

Maak een afspeellijst door gewoon een opnamedatum en een titelscherm te selecteren in de lijst.


1 Selecteer de weergavestand.



2 Selecteer de videostand.



3 Druk op om het menu te zien.



4 Selecteer "FOTOTITEL" en druk op .



5 Selecteer een titel en raak aan.



• Raak "CONTR." aan om de titel te selecteren.

6 Selecteer de gewenste opnamedatum en raak aan.



- Raak "CONTR." aan om de geselecteerde video te bekijken.
- Raak na het instellen aan.

Titel van beeld
FANTASTISCHE HERINN
FIJNE VERJAARDAG
ZAKELIJK
VIERING
GEFELICITEERD
DIPLOMA-UITREIKING
GEFELICITEERD
FIJNE VADERDAG
FIJNE MOEDERDAG
VAKANTIE
GELUKKIG NIEUWJAAR
VALENTIJNSDAG
ONZE BABY
ONS GEZIN
RONDOEREN
OP REIS
SCHOOLHERINN
KERSTGROETEN
SPORT
TROOUWERIJ

OPMERKING:

- Speel de gemaakte DVD af van een afspeellijst met titel op een DVD-speler.
De titel wordt niet afgespeeld als u dit apparaat aansluit op een DVD-writer (optioneel).
- Zie het volgende onderdeel voor het toevoegen van een titel aan een afspeellijst die al is gemaakt.