


Geselecteerde bestanden kopiëren

Selecteer en kopieer de gewenste bestanden.

1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.



2 Selecteer "SELECT. EN CREËREN"/"SELECTEREN&OPSLAAN" en druk op **OK**.



3 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.

4 Selecteer "SELECTEER UIT SCENES"/"SELECT. UIT FOTO'S" en druk op **OK**.



5 Selecteer de gewenste bestanden en raak **OK** aan.



- Er verschijnt een controlesymbool op het geselecteerde bestand. Raak om het controlesymbool te verwijderen **OK** aan.
- Raak "CONTR." aan om de video te selecteren.

6 Raak na het selecteren "OPSL." aan.



7 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.

Houd het nodige aantal disks gereed.

8 Selecteer "JA" of "NEE" en druk op **OK**. (alleen **■**-stand)



- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatums weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatums.

9 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.
- Raak na het kopiëren **OK** aan.

10 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.