

AUTOM.-FINALISEREN (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Stelt de gemaakte disks in op een leesbare status die kan worden afgespeeld op een DVD-writer.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Zorgt ervoor dat er kan worden opgenomen op gemaakte disks (deze zijn niet afspeelbaar op andere toestellen dan dit apparaat).
AAN	Beëindigt de gemaakte disks, zodat ze kunnen worden afgespeeld op een DVD-writer.

OPMERKING:

- DVD-Video disks worden automatisch gestopt afhankelijk van de instelling.

Het item weergeven

- 1 Druk op  om het menu te zien.



- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op .



- 3 Selecteer "AUTOM.-FINALISEREN" en druk op .