

ZOOMEN

Stelt de maximale zoomverhouding in.


Instelling	Nadere bijzonderheden
20X/OPTISCH (GZ-HM310/GZ-HM300)	Hiermee kunt u tot 20x inzoomen.
30X/OPTISCH (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Hiermee kunt u tot 30x inzoomen.
60X/DIGITAAL (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Hiermee kunt u tot 60x inzoomen.
80x/DIGITAAL (GZ-HM310/GZ-HM300)	Hiermee kunt u tot 80x inzoomen.
200x/DIGITAAL (GZ-HM330/GZ-HM310/GZ-HM300)	Hiermee kunt u tot 200x inzoomen.
900x/DIGITAAL (GZ-HM335/GZ-HM334)	Hiermee kunt u tot 900x inzoomen.

OPMERKING:


- Als de digitale zoom wordt gebruikt, wordt het beeld korrelig als het digitaal wordt vergroot.

Het item weergeven

- Selecteer de videostand.



- Druk op  om het menu te zien.



- Selecteer "ZOOMEN" en druk op .

