


Mappen op de USB externe harde schijf wissen

1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



2 Selecteer "WISSEN" en druk op .



3 Selecteer de gewenste map en raak  aan.



4 Selecteer "WISSEN" en druk op .

- Raak na het wissen  aan.