

VIDEOKWALITEIT

Stelt de videokwaliteit in.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UXP	Hiermee kunt u opnamen in de beste beeldkwaliteit maken. Alleen van toepassing op BD's. Om de video's op te slaan op DVD's, moeten ze met de meegeleverde software opnieuw gecodeerd worden naar de XP-modus.
XP	Hiermee kunt u opnamen in een hoge beeldkwaliteit maken.
SP	Hiermee kunt u opnamen in standaard kwaliteit maken.
EP	Hiermee kunt u lange opnamen maken.

OPMERKING:


- Zet het apparaat in de UXP- of XP-stand als u snel bewegende scènes of scènes met radicale veranderingen in de helderheid opneemt, om storingen te vermijden.
- Gebruik een BD-writer om video's die in UXP-stand zijn opgenomen op te slaan.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de videostand.



- 2 Druk op  om het menu te zien.



- 3 Selecteer "VIDEOKWALITEIT" en druk op .

