


Een backup maken van bestanden

1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.



2 Selecteer "BACKUP MAKEN" en druk op **OK**.



3 Selecteer het medium waarvan een backup moet worden gemaakt en raak **OK** aan.

4 Selecteer het gewenste menu en raak **OK** aan.



Instelling	Nadere bijzonderheden
"ALLE SCENES" "ALLE FOTO'S"	Alle bestanden op het opslagmedium worden gekopieerd.
"NIET-OPGESL. SCENES" "NIET-OPGESL. FOTO'S"	Bestanden die nog nooit zijn gekopieerd worden automatisch geselecteerd en gekopieerd.

5 Selecteer "OK" en druk op **OK**.



- Raak na het kopiëren **OK** aan.
- Selecteer "STOP" om het kopiëren te annuleren.