

Optionele accessoires

Productnaam	Beschrijving				
Accupack - BN-VG114E - BN-VG121E	Biedt een langere opnametijd dan het accupack dat geleverd wordt bij dit apparaat. Het kan ook worden gebruikt als reserve accupack.				
Accuoplader AA-VG1	Hiermee kan het accupack worden opgeladen zonder dit apparaat.				
DVD-writer CU-VD3 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Hiermee kunt u de beelden die werden opgenomen op dit apparaat kopiëren naar een DVD zonder gebruik te maken van een PC.				
DVD-writer CU-VD50 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Maakt DVD's en werkt als een extern DVD-station als het is aangesloten op een PC. Gemaakte DVD's kunnen ook worden afgespeeld, door de CU-VD50 aan te sluiten op een TV.				
Onderdeelkabel QAM1266-001	Hiermee kunt beelden in een hoge beeldkwaliteit weergeven.				
USB-kabel QAM0852-001 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Voor de verbinding van dit apparaat met een BD-writer of een aanbevolen USB harde schijf (zie onderstaande tabel). <table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>FreeAgent™ Desk-serie</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Ontwerp van Neil Poulton-serie</td></tr> </table>	Seagate	FreeAgent™ Desk-serie	LaCie	Ontwerp van Neil Poulton-serie
Seagate	FreeAgent™ Desk-serie				
LaCie	Ontwerp van Neil Poulton-serie				

OPMERKING:

- Raadpleeg voor meer informatie de catalogus.
- BN-VG114E is hetzelfde accupack als het pack dat wordt geleverd bij dit apparaat.

Geschatte Opnametijd (met gebruik van de accu)

Accupack	Effectieve opnametijd (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Effectieve opnametijd (GZ-HM310/GZ-HM300)	Doorlopende opnametijd (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Doorlopende opnametijd (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (bijgeleverd)	55 m	1 u	1 u 40 m	1 u 45 m
BN-VG121E	1 u 25 m	1 u 30 m	2 u 30 m	2 u 40 m

- De bovenstaande waarden gelden wanneer "LICHT" is ingesteld op "UIT" en "MONITOR ACHTERLICHT" is ingesteld op "STANDAARD".
- De effectieve opnametijd kan korter zijn als de inzoomfunctie gebruikt wordt of als de opnamen voortdurend gestopt worden. (het wordt aanbevolen accupacks te voorzien die klaar zijn voor drie keer de verwachte opnametijd.)
- Wanneer de levensduur van de accu ten einde is, wordt de opnametijd korter zelfs al is het accupack volledig opgeladen. (vervang het accupack door een nieuw exemplaar.)