



Afspeellijsten maken met geselecteerde bestanden

Een afspeellijst maken door de bestanden een voor een te ordenen.


1 Selecteer de weergavestand.



2 Selecteer de videostand.



3 Druk op om het menu te zien.



4 Selecteer "AFSPEELLIJST BEWERK." en druk op .



5 Selecteer "NIEUWE LIJST" en druk op .



6 Selecteer "VAN SCENE MAKEN" en druk op .



7 Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen aan de afspeellijst en raak aan.



• Raak "CONTR." aan om de geselecteerde video te bekijken.

8 Selecteer het invoegpunt en raak aan.



• De geselecteerde video's worden aan de rechterkant toegevoegd aan de afspeellijst.

• Raak om een video te wissen uit de afspeellijst "→" aan om de video te selecteren, en raak vervolgens aan.

• Herhaal stappen 7-8 en orden de video's in de afspeellijst.

9 Raak na het ordenen aan.



10 Selecteer "BEWAREN EN AFSLUITEN" en druk op .

