

Meny for tilkoblingsinnstilling

Du kan justere ulike innstillinger for tilkobling til TV eller DVD-spiller.

Innstilling	Detaljer
DISPLAY ON TV	Viser ikoner og dato/klokke på TV-skjermen.
VIDEO OUTPUT	Stiller inn bildeforholdet (16:9 eller 4:3) etter tilkoblet TV-apparat.
COMPONENT OUTPUT	Definerer videoutgangen fra KOMPONENT-kontakten.
HDMI OUTPUT	Definerer videoutgangen fra HDMI-kontakten.
HDMI CONTROL	Stiller de koblete operasjonene PÅ/AV når TV-en og denne enheter er tilkoblet med HDMI-minikontakten.