


ANSIKTSPRIORITET AE/AF

Registrerer ansikter og justerer lysstyrke og fokus automatisk.


Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Aktiverer funksjonen.

Viser elementet

1 Velg videomodus.



2 Trykk på  for å vise menyen.



3 Velg "FACE PRIORITY AE/AF" og trykk på .



ADVARSEL:

- Når "FACE PRIORITY AE/AF" er satt til "ON", endres de følgende innstillingene.
Hvis "SCENE SELECT" er satt til "SPOTLIGHT", settes den til "OFF".
Hvis "FOCUS" er satt til "MANUAL", settes den til "AUTO".
Hvis "FOCUS ASSIST" er innstilt, vil "FOCUS" bli endret til "AUTO".
Hvis "BACKLIGHT COMP." er satt til "ON", settes den til "OFF".
Hvis "METERING AREA/TYPE" er satt til "SPOT", settes den til "ENTIRE SCREEN".
- Når følgende innstillinger foretas, endres "FACE PRIORITY AE/AF" til "OFF".
Når "SCENE SELECT" settes til "SPOTLIGHT"
Når "FOCUS" settes til "MANUAL"
Når "FOCUS ASSIST" er valgt
Når "BACKLIGHT COMP." settes til "ON"
Når "METERING AREA/TYPE" settes til "SPOT"

NB!:

- Avhengig av forholdene, kan det hende ansikter ikke registreres.