


Slik kopierer du valgt spilleliste (kun videomodus)

Arrangere og kopiere de opprettede spillelistene i den rekkefølge du ønsker.

1 Velg videomodus.



2 Velg "SELECT AND CREATE" og trykk på **OK**.



3 Velg kopieringsmedia og trykk på **OK**.

4 Velg "CREATE BY PLAYLIST" og trykk på **OK**.



5 Velg ønsket video og trykk på **OK**.



• Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt video.

6 Velg inkluderingspunkt og trykk på **OK**.



- Valgte videoer legges til spillelisten til høyre.
- For å slette en video fra spillelisten, trykk på "→" for å velge video og trykk deretter på **OK**.
- Gjenta trinn 5-6 og arranger videoene på spillelisten.

7 Etter arrangementen, trykk på "SAVE".



- Plasseringen av betjeningsknappene "←"/"→" og "SAVE" kan variere i henhold til markørens posisjon.

8 Velg "EXECUTE" og trykk på **OK**.



- Antallet plater som kreves for å kopiere filene vises. Klargjøre platene tilsvarende.
- Trykk "CHECK" for å markere filen som skal kopieres.

9 Trykk på **OK**.



10 Velg "EXECUTE" og trykk på **OK**.



- Hvis "SETT INN NESTE PLATE" vises, skift plate.
- Etter kopiering trykker du på **OK**.

11 Lukk LCD-skjermen og koble deretter fra USB-kabelen.

ADVARSEL:

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-kabelen før kopieringen er ferdig.
- Filer som ikke er på indeksskjermen under avspilling, kan ikke kopieres.

NB!:

- En liste med spillelister vises i toppmenyen til den opprettede DVD-en.
- Opprette en spilleliste