



Opprette en spilleliste med tittel (GZ-HM335/ GZ-HM334/GZ-HM330)

Opprett enkelt en spilleliste ved å velge en opptaksdato og et tittelskjerm-bilde fra listen.

1 Velg avspillingsmodus.



2 Velg videomodus.



3 Trykk på for å vise menyen.



4 Velg "PICTURE TITLE" og trykk på .



5 Velg en tittel og trykk på .



• Trykk på "CHECK" for å sjekke tittelen.

6 Velg den ønskede opptaksdatoen og trykk på .



- Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt video.
- Etter innstilling, trykk på .

Bildetittel
A Great Memory
Happy Anniversary
Business
Celebration
Congratulations
Graduation
Happy Birthday
Happy Father's Day
Happy Mother's Day
Holiday
Happy New Year!
Happy Valentine's Day
Our Baby
Our Family
Sight Seeing
Vacation
School Memories
Season's Greetings
Sports
Wedding

NB!:

- Spill av DVD-en opprettet fra en spilleliste med tittel på en DVD-spiller. Tittelen vil ikke bli avspilt hvis du kobler denne enheten til en DVD-brenner (ekstrautstyr).
- For å legge til en tittel i en spilleliste som allerede er opprettet, se følgende.