
MAKSIMAL ANTALL SCENER OVERSKREDET

(1) Flytt filene eller mappene til en PC eller annen enhet. (Reservekopier filene.)

(2) Velg "FILE + MANAGEMENT NO" i "FORMAT BUILT-IN MEM." eller "FORMAT SD CARD" i menyen for mediainnstillinger. (Alle data i innebygd minne eller på SD-kortet vil bli slettet.)