


OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for stillbilder.

Innstilling	Detaljer
BUILT-IN MEMORY	Tar opp stillbilder til denne enhetens innebygde minne.
SD CARD	Tar opp stillbilder til SD-kortet.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "REC MEDIA FOR IMAGE" og trykk på .

