


Kopiere valgte filer

Velg og kopier de ønskede filene.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.



2 Velg "SELECT AND CREATE"/"SELECT AND SAVE" og trykk på **OK**.



3 Velg kopieringsmedia og trykk på **OK**.

4 Velg "SELECT FROM SCENES"/"SELECT FROM IMAGES" og trykk på **OK**.



5 Velg ønskede filer og trykk på **OK**.



- Et hakemerke vises på valgt fil.
For å fjerne hakemerket, trykk på **OK**.
- Trykk på "CHECK" for å sjekke videoen.

6 Etter å ha valgt, trykk på "SAVE".



7 Velg "EXECUTE" og trykk på **OK**.



- Antallet plater som kreves for å kopiere filene vises.
Klargjøre platene tilsvarende.

8 Velg "YES" eller "NO" og trykk på **OK**. (kun **Ⓜ**-modus)



- Hvis "YES" er valgt, blir videoer med samme opptaksdatoer vist i grupper.
- Hvis "NO" er valgt, blir videoer vist etter opptaksdatoer.

9 Velg "EXECUTE" og trykk på **OK**.



- Hvis "SETT INN NESTE PLATE" vises, skift plate.
- Etter kopiering trykker du på **OK**.

10 Lukk LCD-skjermen og koble deretter fra USB-kabelen.

ADVARSEL:

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-kabelen før kopieringen er ferdig.
- Filer som ikke er på indeksskjermen under avspilling, kan ikke kopieres.