

ZOOM

Stiller inn maks zoom.


Innstilling	Detaljer
20x/OPTICAL (GZ-HM310/GZ-HM300)	Gjør det mulig å zoome opptil 20x.
30x/OPTICAL (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Gjør det mulig å zoome opptil 30x.
60x/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Gjør det mulig å zoome opptil 60x.
80x/DIGITAL (GZ-HM310/GZ-HM300)	Gjør det mulig å zoome opptil 80x.
200x/DIGITAL (GZ-HM330/GZ-HM310/GZ-HM300)	Gjør det mulig å zoome opptil 200x.
900x/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334)	Gjør det mulig å zoome opptil 900x.

NB!:-


- Når digital zoom brukes, bli bildet kornete fordi det forstørres digitalt.

Viser elementet

- 1 Velg videomodus.



- 2 Trykk på  for å vise menyen.



- 3 Velg "ZOOM" og trykk på .

