


Slette mapper i den eksterne USB-harddiskstasjonen

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.



2 Velg "DELETE" og trykk på .



3 Velg ønsket mappe og trykk på .



4 Velg "DELETE" og trykk på .

- Etter sletting trykker du på .