



Sikkerhetskopiering av filer

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.



2 Velg "BACK UP" og trykk på **OK**.



3 Velg medie for sikkerhetskopiering, og trykk på **OK**.

4 Velg ønsket meny og trykk på **OK**.



Innstilling	Detaljer
"ALL SCENES" "ALL IMAGES"	Alle filene i opptaksmediet kopieres.
"UNSAVED SCENES" "UNSAVED IMAGES"	Filer som ikke har blitt kopiert tidligere blir automatisk valgt og kopiert.

5 Velg "OK" og trykk på **OK**.



- Etter kopiering trykker du på **OK**.
- Velg "STOP" for å avbryte kopieringen.