


SELVUTLØSER

Bruk dette når du tar et gruppefoto.


Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer selvutløseren.
2SEC	Starter opptaket 2 sekunder etter at knappen SNAPSHOT trykkes inn.
10SEC	Starter opptaket 10 sekunder etter at knappen SNAPSHOT trykkes inn. Denne innstillingen egner seg til å ta gruppefoto.
FACE DETECTION	Registrerer ansikter når knappen SNAPSHOT trykkes ned. Opptaket starter 3 sekunder etter at fotografens ansikt er registrert. (1) Ansikter registreres  (2) Fotografens ansikt registreres Fotograf 

Viser elementet

1 Velg stillbildemodus.



2 Trykk på  for å vise menyen.



3 Velg "SELF-TIMER" og trykk på .

