


ARC-PRIORITÁS AE/AF

Detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és a fókuszt.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Bekapcsolja a funkciót.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



3 Válassza ki a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” elemet és érintse meg az  gombot.



FIGYELEM:

- Ha a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” opció beállítása: „BE”, akkor a következő beállítások módosulnak.
Ha a(z) „JELENET KIV.” opció beállítása: „SPOT FÉNY”, akkor az a(z) „OFF” beállításra vált.
Ha a(z) „FÓKUSZ” opció beállítása: „KÉZI”, akkor az a(z) „AUTOMATIKUS” beállításra vált.
Ha a(z) „FÓKUSZSEGÉD” opció beállítása: „FÓKUSZ”, akkor az a(z) „AUTOMATIKUS” beállításra vált.
Ha a(z) „HÁTTÉRFÉNY KOMP.” opció beállítása: „BE”, akkor az a(z) „KI” beállításra vált.
Ha a(z) „FOTOMETRIA TERÜLET” opció beállítása: „SPOT”, akkor az a(z) „TELJES KÉPERNYŐ” beállításra vált.
- A következő beállítások használata esetén a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” opció beállítása a(z) „KI” értékre vált.
Ha a(z) „JELENET KIV.” a(z) „SPOT FÉNY” értékre van beállítva
Ha a(z) „FÓKUSZ” a(z) „KÉZI” értékre van beállítva
Ha a(z) „FÓKUSZSEGÉD” ki van választva
Ha a(z) „HÁTTÉRFÉNY KOMP.” a(z) „BE” értékre van beállítva
Ha a(z) „FOTOMETRIA TERÜLET” a(z) „SPOT” értékre van beállítva

MEGJEGYZÉS:

- A(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” nem aktiválható, ha a(z) „AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ” opció a(z) „ARCFELISMERÉS” elemre van beállítva.
- A körülményektől függően a rendszer lehet, hogy nem detektálja az arcokat.