

Nem lehet rögzíteni/pillanatfelvételeket készíteni.

Ellenőrizze a(z) START/STOP kapcsoló.

Állítsa be a(z)  gomb segítségével a rögzítési módot.

Ellenőrizze a(z)   módot.