


USB-s külső merevlemez formátálása

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



2 Válassza ki a(z) „FORMÁZÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



• A formátálás után érintse meg az  gombot.