


Kiválasztott fájlok másolása

Válassza ki és másolja a keresett fájlokat.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



2 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ”/„KIVÁLASZT ÉS MENT” elemet és érintse meg az OK gombot.



3 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az OK gombot.

4 Válassza ki a(z) „VÁLASZTÁS JELENETEKBŐL”/„KÉP KIVÁLASZTÁSA” elemet és érintse meg az OK gombot.



5 Válassza ki a keresett fájlokat, majd érintse meg az OK gombot.



- A kiválasztott fájl mellett egy pipa jelenik meg. A pipa jelölés eltávolításához érintse meg az OK gombot.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a videó ellenőrzéséhez.

6 A kiválasztás után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



7 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az OK gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma.

Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

8 Válassza ki a(z) „IGEN” vagy „NEM” elemet és érintse meg az OK gombot. (csak mód esetén)



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

9 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az OK gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.
- A másolás után érintse meg az OK gombot.

10 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.