


**KÉPMINŐSÉG**

Beállítja a képmínőséget.


Beállítás	Részletek
JÓ	Engedélyezi a jó képmínőségű rögzítést, de ezzel a rögzíthető képek száma csökken.
SZABVÁNYOS	Engedélyezi a szokásos képmínőség használatát a rögzítéshez.

**Az elemet jeleníti meg**

1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



2 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.



3 Válassza ki a(z) „KÉPMINŐSÉG” elemet és érintse meg az **OK** gombot.

